



Instructions de mise à jour du micrologiciel du système pour les récepteurs audio Pioneer. (DEH-S31BT, DEH-S4100BT, DEH-S4120BT, DEH-S5100BT, DEH-S5120BT, DEH-S6100BS, DEH-S6120BS, MVH-S310BT, MVH-S312BT, et MVH-S512BS)

Cette mise à jour du micrologiciel (version 08.27, 18.03 ou 28.03) s'applique uniquement aux modèles suivants de produits Pioneer vendus aux États-Unis et au Canada. **L'installation sur tout autre produit pourrait causer des dommages irréversibles.**

DEH-S31BT	DEH-S4100BT	DEH-S4120BT	DEH-S5100BT
DEH-S5120BT	DEH-S6100BS	DEH-S6120BS	MVH-S310BT
MVH-S312BT	MVH-S512BS		

IMPORTANT

Veillez télécharger et imprimer ces instructions de mise à jour du micrologiciel avant de télécharger et d'installer la mise à jour du micrologiciel. Il est important que vous effectuiez toutes les étapes correctement et dans l'ordre décrit ci-dessous.

Remarque : Si vous avez des questions, veuillez contacter le service client Pioneer au numéro gratuit 1-800-421-1404, du lundi au vendredi, de 7h30 à 11h30 et de 12h30 à 16h00 (heure du Pacifique).), hors jours fériés, ou par e-mail via parts.pioneerelectronics.com/contactus.

Pour effectuer cette mise à jour, les éléments suivants sont nécessaires :

- Récepteur CD Pioneer répertorié ci-dessus.
- Un périphérique de stockage USB répondant aux exigences suivantes.
 - 2 Go ou plus de capacité, formaté en FAT32
 - Stockage vide (ne doit contenir aucun fichier)

ATTENTION : N'éteignez PAS votre appareil ou n'éjectez pas le périphérique de stockage USB pendant la mise à jour du micrologiciel. Toute interruption du processus de mise à jour du micrologiciel pourrait causer des dommages irréversibles à l'unité.

AVERTISSEMENT : installez cette mise à jour uniquement lorsque le véhicule est garé en toute sécurité dans une zone dégagée et bien ventilée, telle qu'un parking extérieur, où vous pouvez faire tourner le moteur en toute sécurité pour maintenir l'alimentation de la batterie. NE JAMAIS FAIRE FONCTIONNER LE MOTEUR DE VOTRE VÉHICULE DANS UN ESPACE FERMÉ, QUI PEUT RAPIDEMENT SE REMPLIR DE MONOXYDE DE CARBONE TOXIQUE, ENTRAÎNANT DES BLESSURES GRAVES OU LA MORT.

Vérification de la version du micrologiciel

Vérifiez si le micrologiciel de votre appareil doit être mis à jour en vérifiant le numéro de version du micrologiciel. La version de mise à jour à télécharger et à installer dépendra de la version du micrologiciel existant sur votre appareil.

La version actuelle du micrologiciel de votre appareil	Version de mise à jour
08.XX	08.27
18.XX	18.03
28.XX	28.03

Procédure:

1. Démarrez le moteur du véhicule (dans un endroit dégagé et bien ventilé).
2. Si la source AV est activée, appuyez longuement sur SRC/OFF pour désactiver la source de l'appareil.



3. Appuyez sur M.C. (multi-commande) pour afficher le menu « Initial ». puis appuyez sur pour confirmer.



4. Tournez M.C. cadran pour sélectionner « MISE À JOUR DU SYSTÈME », puis appuyez sur pour confirmer.



5. Sélectionnez "SYSTEM INFO" pour confirmer les informations système.



6. Après l'affichage de l'écran « SYSTEM INFO », vérifiez la version du micrologiciel.



7. Vérifiez que le micrologiciel de votre appareil n'est pas déjà la version 08.27, 18.03 ou 28.03.

Téléchargement des fichiers de mise à jour du micrologiciel depuis le site Web de Pioneer

1. Téléchargez les fichiers de mise à jour du micrologiciel en cliquant sur le lien suivant et en trouvant votre produit : pioneerelectronics.com/firmware
2. Localisez le fichier .zip téléchargé, extrayez le fichier **.scd et copiez-le sur le périphérique USB. Le fichier ZIP téléchargé produira le fichier suivant lorsqu'il sera décompressé : (voir le tableau ci-dessous)

Nom du modèle	Mise à jour nécessaire si :	Nom de fichier	Version de mise à jour
DEH-XXXX	La version actuelle est 08.20 ou inférieure	19DEH_A0827.scd	08.27
	La version actuelle est 18.00~18.01 ou inférieure	19DEH_A1803.scd	18.03
	La version actuelle est 28.00~28.01 ou inférieure	19DEH_A2803.scd	28.03
MVH-XXXX	La version actuelle est 08.20 ou inférieure	19DEH_A0827.scd	08.27
	La version actuelle est 18.00~18.01 ou inférieure	19DEH_A1803.scd	18.03
	La version actuelle est 28.00~28.01 ou inférieure	19DEH_A2803.scd	28.03

IMPORTANT

Plusieurs mises à jour du micrologiciel peuvent être répertoriées pour votre produit. Veuillez vérifier la version actuelle de votre micrologiciel et copier sur votre périphérique de stockage USB uniquement le fichier de mise à jour correspondant au micrologiciel actuel de votre récepteur, comme indiqué dans le tableau ci-dessus.

Mise à jour du micrologiciel de votre appareil

IMPORTANT

- N'effectuez PAS cette mise à jour du micrologiciel si le numéro de modèle de votre produit Pioneer est différent de l'un des modèles ci-dessus.
- Assurez-vous que le fichier de mise à jour se trouve dans le dossier racine (supérieur) de votre périphérique de stockage USB. Il ne doit pas y avoir d'autres fichiers dans le périphérique de stockage USB.
- Pendant la mise à jour de votre appareil, NE mettez PAS le système hors tension et NE touchez PAS l'écran tactile de l'appareil car cela pourrait endommager gravement votre appareil.
- NE retirez PAS le périphérique de stockage USB pendant le processus de mise à jour du micrologiciel.
- L'exécution de la mise à jour du micrologiciel restaurera tous les paramètres à leurs valeurs par défaut.
- Déconnectez tous les appareils mobiles externes connectés à votre appareil avant de commencer le processus de mise à jour.

Procédure:

1. Connectez un périphérique de stockage USB vierge (formaté) à votre ordinateur, puis localisez et copiez le fichier « .scd » sur le périphérique de stockage USB.
2. Démarrez le moteur du véhicule.
3. Connectez le périphérique de stockage USB à l'entrée USB de votre appareil.
4. Si la source AV est activée, appuyez longuement sur SRC/OFF pour désactiver la source de l'appareil.



5. Appuyez sur la touche M.C. (multi-contrôle) pour afficher le menu initial.



6. Tournez M.C. cadran pour sélectionner « MISE À JOUR DU SYSTÈME », puis appuyez sur pour confirmer.



7. Sélectionnez l'élément « S/W UPDATE » pour mettre à jour l'appareil avec la dernière version du logiciel.



8. L'écran « CHECK FILE » apparaît.

-> S'il affiche "ERROR" sur l'écran, essayez ce qui suit

"FILE ERROR" Confirmez que le logiciel est correct, puis redémarrez la version ou changez une nouvelle clé USB.

« ERR->RETRY » Ne mettez pas l'appareil hors tension ! L'unité réessayera automatiquement la mise à jour de la version.



9. Après le démarrage, il y aura un statut de progression lors de la mise à jour.

-> S'il affiche "ERROR" sur l'écran, essayez ce qui suit

« ERR->RETRY » Déconnectez/connectez le périphérique de stockage USB. Et appuyez sur M.C. composez pour réessayer
Version vers le haut.



10. Attendez que la version Up soit terminée. (Pendant environ 5 minutes)

-> L'écran suivant montrera si la version Up se termine avec succès.



11. Le produit redémarrera une fois la mise à jour terminée. Ne touchez à rien même lorsque l'écran est noir. Une fois le redémarrage terminé, l'écran reviendra à Source OFF.



12. Maintenez enfoncée la touche SRC/OFF pour régler la source de l'appareil sur OFF.



13. Appuyez sur la touche M.C. (multi-contrôle) pour afficher le menu initial.



14. Tournez M.C. molette pour sélectionner « RÉINITIALISATION DU SYSTÈME », puis appuyez sur pour confirmer.



15. Sélectionnez l'élément "OUI" pour la réinitialisation du système.



16. Ne touchez à rien même lorsque l'écran est noir. Une fois le redémarrage terminé, l'écran reviendra à l'écran de menu.



17. La mise à jour du micrologiciel est maintenant terminée. Votre récepteur CD Pioneer est maintenant prêt à l'emploi.

Vérifiez si le micrologiciel a été mis à jour

Effectuez la même procédure pour « Affichage de la version du micrologiciel » pour vérifier si le micrologiciel a été mis à jour.

Procédure:

1. Démarrez le moteur du véhicule (dans un endroit dégagé et bien ventilé).
2. Si la source AV est activée, appuyez longuement sur SRC/OFF pour désactiver la source de l'appareil.



3. Appuyez sur M.C. (multi-commande) pour afficher le menu « Initial ». puis appuyez sur pour confirmer.



4. Tournez M.C. cadran pour sélectionner « MISE À JOUR DU SYSTÈME », puis appuyez sur pour confirmer.



5. Sélectionnez "SYSTEM INFO" pour confirmer les informations système.



6. Après l'affichage de l'écran « SYSTEM INFO », vérifiez la version du micrologiciel.



Coordonnées

Si vous avez des questions, veuillez contacter le service clientèle de Pioneer au numéro gratuit 1-800-421-1404, du lundi au vendredi, de 7h30 à 11h30 et de 12h30 à 16h00 (heure du Pacifique), hors jours fériés, ou en ligne via <https://parts.pioneerelectronics.com/contactus>.